



CleanSoft



ECOWATER DEZINFEKUOJANTIS DERVŲ VALIKLIS 0,5 L

Naudojimo sąlygos:

1. Atidžiai perskaitykite saugos instrukciją ant buteliuko.
2. Atsargiai atsukite buteliuko dangtelį.
3. Supilkite visą butelio turinį į siurbimo šachtą (juodąjį vamzdį), esantį druskos bako viduje.
4. Uždarykite buteliuką ir išmeskite kaip perdirbamą atlieką.
5. Rankiniu būdu užprogramuokite REGENERUOTI DABAR, kad įrenginys pilnai atsiplautų. Prietaisas absorbuos dezinfekavimo priemonę artimiausio ciklo metu. Tai neturės įtakos geriamojo vandens kokybei, galite tęsti prietaiso naudojimą.

Rekomenduojamas periodiškumas: kartą per metus.

Sudėtis / cheminis pavadinimas: stabilizuotas vandenilio peroksidas, 0,5% vandeninis tirpalas.

Naudojimo paskirtis: dezinfekavimo priemonė.

Patekus į akis: gerai nuplaukite vėsiu vandeniu, skalaukite atmerktas akis 10 min. Esant skausmui ar nuolatiniam dirginimui pasitarkite su akių gydytoju.

Patekus ant odos: nuplaukite odą vandeniu.

Nurijus: gerkite vandens. Nesistenkite sukelti vėmimo.

Saugus šalinimas: laikantis vietinių taisyklių dezinfekuojantį produktą paprastai reikia išpilti į kanalizaciją praskiedus vandeniu.

Įpakavimas: pakartotinai nenaudokite tuščios pakuotės. Išplaukite ir išmeskite pagal vietines instrukcijas.

Kiekis: 0,5 L

Galiojimo laikas: 2 metai

Gamintojas: Ecowater Systems

Importuotojas: UAB „Pribus“, Sėlių g. 13, Vilnius, tel. (5)2754861